

<b>COD / REF</b>	<b>DESCRIÇÃO DA PEÇA</b>
3910683	Volante 580H Mot Cummins s/c
7100469	Pinhão FRB14D
7101860	Pinhão FR12B 13 dentes
87457083	Ponta de eixo
87457084	Pinhão FR12B 14 dentes
100553A1	SUPORTE PLANETÁRIO
100553P	Pino
100561A1	COROA
100562A1	ENGRENAGEM PLANETARIA
107071A1	TUCHO
107072A1	ESPAÇADOR
116427A1	COROA 6 FUROS
122265A1	FLANGE SUPERIOR
144279A1	Flange
144280a1	Flange
144455A1	Cubo da roda
144456A1	CUBO TRACAO CARR. LD 65MM
144461A1	SEMI- EIXO COMPLETO
144463A1	GARFO FORJADO
144464A1	JOELHO FORJADO
144466A1	CUBO
145042A1	Flange
145043A1	Tambor
146046A1	COROA
147156A1	PINÇA FREIO ( LE)
148932A1	Flange
148945A1	Coroa
148954A1	Barra
148966A1	Cubo
148987A1	Flange
148988A1	Engrenagem planetária
148995A1	Coroa
148997A1	Barra
155289A1	Engrenagem Escav 9020B
155290A1	Pinhão Escav 9020B
155375A1	Coroa
161812A1	Coroa Escav 9020B
175953A1	CARÇAÇA LD
175974A1	CUBO DE RODA
175976A1	COROA ANELAR
175977A1	TAMPA COM PINOS
175977A1P	Pino
175979A1	ENGRENAGEM
175983A1	CUBO

175985A1	LUVA
175986A1	EIXO
195213A1	JOELHO
222691A1	CARCAÇA LD
222691a1	CARCAÇA LD
233283A1	FLANGE
233284A1	Flange
235101A1	Disco
253541a1	Acoplamento 15 estrias
257948a1	Acomplamento 17 estrias
295573A1	CARCAÇA LD
295574a1	CARCAÇA LE
295580A1	SUPORTE
297573A1	CARCAÇA LD
310492A1	SUPORTE
310942A1	CUBO
358279a1	CARCAÇA LE
358280a1	CARCAÇA LE
358286A1	EIXO LONGO
A12911	Coroa
A13104	Porca
A17989	Tampa
A18015	SUPORTE DO ESTATOR
A18245	Tampa
A18255	Semi-eixo
A18284	Porca
A18286	Cubo
A18290	Coroa
A44175	Flange
A66678	CUBINHO
D149735	SEMI - EIXO LONGO
D48445	CAPA SECA
D50054	COROA
D50059	TAMPA
D61953	TAMPA
D80629	BARRA
E101318	EIXO
E158965	Ponta de eixo W20 21X22 LONGO
E158966	Ponta de eixo W20 21X22 CURTO
E159966	CAPA SECA
E159974	LUVA CARRARO
E60112	Tambor
E60277	Ponta de carcaça
E60278	Ponta de carcaça
E61748	Flange

E61822	Volante S/C
E68112	Acoplamento
E68995	Tambor
E69333	Disco
E69431	Volante C/C
E69857	Flange=238852
E95028	Coroa
E95035	Tambor
E95049	EIXO
E95050	BARRA
E95052	Tampa
E95677	Flange
E96412	Flange
E97111	PINÇA FREIO ( LE)
E97218	Cubo
E97219	coroa
E97224	Tampa
E97329	Volante C/C
G106810	Tampa Cil. Direção
G106813	Olhal 580L
G106832	Olhal 580L
H437677	ENGRENAGEM
H437678	ENGRENAGEM 6 FUROS
J902217	Volante 580H Mot Cummins c/c
k200090	Carcaça
K262251	PORTA SATÉLITE
K395114	ENGRENAGEM
K395123	CARCAÇA
K903184	Cubo
K951984	Carcaça
k955059	Ponta de carcaça
k955535	Carcaça
L30112	Tambor
L32497	BARRA
L33006	ENGRENAGEM
L33010	TAMPA
L33013	ENGRENAGEM
L33020	COROA
L33110	BARRA
L33332	Eixo
L33452	EIXO
L33633	EIXO
L33634	BARRA
L33729	Tambor de freio W20
L33735	Cubo de aço

Lista: CASE Página: 4

L33894	Tambor
L33952	Tampa
L34003	Barra estriada 19x19
L48334	Tambor
L73913	PINÇA FREIO ( LE)
L903282	Capa seca Cummins
N14408	CUBO
PK6357	Volante W7 Motor Pk
S113457	Flange